

Wasser schützen – SAUBER arbeiten

S

Strassen, Wege und Einlaufschächte nie bespritzen, auch nicht zum Füllen des Spritzbalkens!

A

Auf dem Feld: Spritze leertfahren und Innenreinigung inkl. Spritzenkreislauf durchführen.

U

Unbedingt: Persönliche Schutzausrüstung tragen bei Arbeiten mit Pflanzenschutzmitteln.

B

Befüllen und Reinigen der Spritze: Nur auf Plätzen mit Anschluss an Güllegrube oder Behandlungsanlage.

E

Entsorgen von Brüheresten und Spülwasser: Nie über die Kanalisation. Auch gespülte Spritzen enthalten noch Wirkstoffreste!

R

Reinigen von Gebinde und Messbecher: 3 mal Spülen und Spülwasser in den Spritztank geben.

!

1 Gramm Wirkstoff verschmutzt einen Bach auf 10 Kilometer Länge!



Jedes Gramm zählt!



SVLT
ASETA

www.agrartechnik.ch